




Der **DISTANCE KEEPER** ist ein variabler Abstandshalter mit TPE-Polsterung, der die Gabel und den Rahmen des Fahrrads vor Kompression bei Flug- und Autofahrten etc. schützt. | The **DISTANCE KEEPER** is a variable spacer with TPE padding to protect fork and frame of the bike from compression while travelling by air, car etc.


Der **DISTANCE KEEPER** ist Längenverstellbar, daher für alle Fahrradgrößen nutzbar. | The **DISTANCE KEEPER** is adjustable in length and can therefore be used for all bicycle sizes.

Das abgebildete Fahrrad ist nicht im Lieferumfang enthalten.  
The bike shown here is not included in the scope of delivery.

**LIEFERUMFANG | SCOPE OF DELIVERY**



**MONTAGE | ASSEMBLY**



Die TPE-Teile an dem Distance Keeper befestigen, diesen dann auf die benötigte Länge ausziehen und durch drehen verriegeln. Nun den Distance Keeper zwischen der Achse positionieren und befestigen. | Attach the TPE parts to the Distance Keeper, then pull it out to the required length and lock it by turning it. Now position the Distance Keeper between the axle and fasten it.

Alle Angaben gelten vorbehaltlich Druckfehlern. Fahrrad nicht im Lieferumfang enthalten.  
All information is subject to typographical errors. Bike not included in the scope of delivery.

**Für Bestellungen oder Rückfragen | For orders or inquiries please contact us at**

**B&W International GmbH | BIKE.CASES & BAGS** | Junkendiek 5 | D-49479 Ibbenbüren  
**Heike Brückmann** | Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-160 | Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444 | heike.brueckmann@b-w-international.com  
[www.b-w-international.com](http://www.b-w-international.com) | [www.facebook.com/BWbikcasesandbags](https://www.facebook.com/BWbikcasesandbags)