



photo.bag TEX.117.RPD | Sac photo à compartiments variables

Description

- Sac souple en polyester résistant à l'eau
- Fermeture à glissière à double sens facile à ouvrir
- Compartimentage variable (RPD)
- Deux poches en filet
- Une poche avant
- S'adapte à la valise de transport B&W bw.case PP.117